Frederique Rothenberg

Mode d'emploi
Numéro de référence FR-T22514

Nous vous félicitons pour l'achat de votre montre Frederique Rothenberg. Cette montre de précision a été produite après les standards de qualité les plus hauts. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle montre.

Chiffres techniques:

- Mouvement remontable à mains avec 22 pierres
- Réserve de marche de 38 heures
- Oscillation/h: 21.600
- Indication de la date et du jour

Réglage de la montre

Réglage de l'heure
Dégagez la couronne jusqu'à la position (2) de la façade pour ajuster l'heure.

Réglage de la date
Dégagez la couronne jusqu'à la position (1) de la façade et tournez-la contre le sens horaire pour ajuster l'heure et le jour.

Points généraux
Pour actionner le mouvement d'horlogerie veuillez remonter la couronne sur la position de 3 heures en 20 tours. L'étanchéité de la montre se réfère au moment de l'expédition. Veuillez éviter le contact prolongé avec l'eau.
Une montre automatique se remonte automatiquement. Ceci fonctionne grâce à un roteur métallique. Suite à la construction différente une montre automatique ne peut pas atteindre la précision de marche d'une montre à quartz. Des oscillations faibles sont possibles et apparaissent surtout lors de changements extrêmes de températures.
Comme le changement de date des montres mécaniques s'effectue entre 21.00 h et 3.00 h du matin, ne veuillez pas changer la date dans ce délai, comme ceci pourrait provoquer des dégâts au train d'engrenages.

Entretien de votre montre
Nettoyez votre montre avec un drap sec ou mouillé. N'abouchez pas la montre avec de l'eau salée, du savon ou des produits de nettoyage agressifs tel que l'essence, le spray de nettoyage, le détachant, les couleurs ou le gluten.
Etant donne que la montre contient des pièces de précision, le fond ne devra être ouvert que par une personne autorisée. Quand vous n'utilisez pas la montre, gardez-la à un endroit sec.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre montre Frederique Rothenberg!